



# LitePad™ Vector

## Instrucciones de conversión para el funcionamiento con pilas de montaje en V

*Materiales necesarios: Llave de 7/16", destornillador de estrella*



1. Retire la fuente de alimentación (PSU) desenroscando la tuerca de 7/16" ¼-20 que fija la base de la PSU a la unidad. Desconecte el conector cilíndrico del lateral del panel de control posterior.
2. Con la llave Allen incluida, inserte en cada orificio expuesto de la parte posterior de la unidad los (4) soportes incluidos.
3. Fije la platina de pilas de montaje en V, con los (4) tornillos incluidos y un destornillador de estrella.
4. Conecte el cable D-Tap incluido, en la platina de pilas y en el lateral del panel de control posterior.

